


Scopo dell'esperienza: caratterizzazione del guadagno e la banda passante di un amplificatore in classe A-B con pilotaggio in controfase

Schema elettrico:



Convenzione unità di misura: Henry, Farad, Ohm, Volt.

Attenzione: per misurare la tensione ai capi di R8 ed R9, il puntale della sonda deve essere connesso ad uno dei due estremi della resistenza, mentre il riferimento dell'oscilloscopio va collegato a GND.

Componenti:

NB: il collettore è tutto l'involucro




Misure da effettuare sul circuito con un segnale sinusoidale in ingresso (Vin=1Vpp):

- 1) Determinare il guadagno Vout/Vin alla frequenza f=1kHz.
- 2) Verificare che V1 e V2 siano in controfase e che risulti |V1|=10|V2|.
- 3) Determinare la frequenza di taglio inferiore considerando come riferimento il valore di Vout alla frequenza f=1kHz, Vin=1Vpp.



- 4) Determinare il rendimento (η =Pcarico/Palimentazione) e la distorsione armonica totale (considerando le prime 3 armoniche) alle frequenze del segnale di ingresso f_1 =1kHz e f_2 =20kHz e Vin=1Vpp.
- 5) Osservando la tensione ai capi di R8 determinare l'angolo di conduzione di Q2 alla frequenza f=1kHz nei seguenti casi: Vin=1Vpp e Vin=100mVpp.

Piano di montaggio:



Codici Resistenze:

marrone-nero-rosso	1 kΩ
marrone-nero-arancio	10 kΩ
marrone-verde-rosso	1,5 kΩ
rosso-viola-oro	2,7Ω
rosso-viola-nero	27Ω

Note: